

Modul comunicatie WiFi

Detalii tehnice si instructiuni de instalare

Descriere generala	 Modulul WiFi este compatibil cu controllerul Panosol SR208C WiFi, fiind capabil sa transmita informatiile inregistrare de controllerul solar in aplicatia Panosol DeltaX. Modulul transmite la fiecare 60 de secunde starea controlerului en Modulul transmite la fiecare 60 de secunde starea controlerului cu urmatoarele informatii : Valorile senzorilor T1, T2, T3 Starea pompei solare (R1), inclusiv turatia Starea releului H1 (pornit sau oprit) Controlerul WiFi se cableaza la borna RS485 disponibila pe controler, se alimenteaza si se conecteaza la o retea wireless cu acces internet. Imediat dupa conectare, modulul incepe sa transmita informatia controlerului pe serverul Panosol DeltaX.
Conectarea modulului WiFi	<text><list-item> Introduceti modulul ESP-01S in portul dedicat (RS485) de langa bornele automatizarii solare. In meniul de programare al automatizarii identificati submeniul ESP si activati acesta functie trecand in modul (ON) Cand modulul WiFi este in modul de programare, ledul acestuia este stins. Cand modulul WiFi este programat sa se conecteze la o retea wireless din incinta, ledul albastru al acestuia este aprins. </list-item></text>
Pornirea configuratorului WiFi	• Daca modulul ESP are setarile din fabrica, configuratorul va fi in modul pornit iar reteaua wireless PANOSOL-AP va fi disponibila pentru conectare.
	• Daca procedura de programare a modulul ESP a esuat sau doriti sa reprogramati modulul cu date de configurare noi, tineti apasat butonul ce indica sageata sus A pana cand pe ecran se afiseaza "WIFI A5", moment in care eliberati butonul ce indica sageata sus si apasati-l iarasi timp de 5 secunde. Dupa resetarea modulului, ledul acestuia se va stinge.



Conectarea la modulul WiFi



• Conectati-va la modulul WiFi folosind reteaua **PANOSOL-AP** si parola **12345678**

• La prima deschidere a browserului, modulul WiFi va redirecta catre interfata web de configurare.

• In cazul in care redirectarea catre interfata de configurare nu functioneaza, accesati folosind browserul web urmatorul link : http://192.168.4.1

Configurarea retelei de acces internet

- Apasati butonul Configurare
- Selectati reteaua wireless disponibila in locatie si introduceti parola de conectare la echipament.
- Dupa introducerea datelor, apasati butonul Salveaza





Pagina | 2



Verificarea conexiunii



Aplicatie dezvoltata pentru <u>PANOSOL</u> ROMANIA

Configurat sa se conecteze la AP Panosol si conectat in acest moment cu IP <u>192.168.1.178</u>

Informatii Dispozitiv

Name	Value
Chip ID	11436111
Flash Chip ID	1327328
IDE Flash Size	524288 bytes
Real Flash Size	1048576 bytes
Access Point IP	192.168.4.1
Access Point MAC	5E:CF:7F:AE:80:4F
0010	Demond

• In timpul verificarii credentialelor de acces, dispozitivul utilizat pentru configurare se poate deconecta de la reteaua PANOSOL-AP. Asteptati 10 secunde dupa introducerea datelor, verificati daca inca sunteti conectat la modulul WiFi iar apoi apasati butonul <u>AICI.</u>

• Daca credentialele de acces au fost introduse corect, pe ecranul principal va fi afisat urmatorul mesaj : " *Configurat sa se conecteze la AP xxxxxxxx si conectat in acest moment cu ip xxx.xxx.xxx*."

• Pentru verificarea informatiilor de conectare apasati butonul **Informatii**

Pentru finalizarea procesului de configurare a modului WiFi

Inchid	erea	portal	ului		
de configurare					

•



apasati butonul Inchide Portal

