

# FELHASZNÁLÓI KÉZKÖNYV

## MULTIFUNKCIONÁLIS TELJESÍTMÉNYMÉRŐ

Kód: ELPM-03-WL

Well

Köszönjük, hogy **WELL** terméket választott. Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi használati utasításokat, és tartsa őket kezügyben.

### FIGYELMEZTETÉS!

**Ne csatlakoztasson két vagy több teljesítménymérőt egyszerre!**

#### FONTOS!

Ne csatlakoztassa olyan készülékbe, ahol a terhelés meghaladja a 16 Amp.-t. Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozóját teljes mértékben bedugta a teljesítménymérő csatlakozójába. Ha meg szeretné tisztítani a teljesítménymérőt, kérjük, szakítson meg minden áramellátást, és törölje át egy száraz ruhával.

#### A BILLENTYŰZET LEÍRÁSA

- MODE:** A kijelző állapotának a megváltoztatása.
- SET:** Az ár beállítása az **UP/FEL** gombbal.
- UP:** Az ár beállítása a **SET** gombbal kombinálva.

#### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

- Megjeleníti a hálózati áramellátást.
- Megjeleníti és memorizálja az összegyűjtött elektromos összmenyiséget.
- Megjeleníti és memorizálja az elektromos összfelhasználás költségét.

#### AZ ADATOK A KIJELZŐN

Nyomja meg a **MODE** gombot, és az alábbi adatok fognak megjelenni a képernyőn:

**W →KWh →ÁR →COST/KWH**

↑ \_\_\_\_\_ ↓

- Helyezze be a csatlakozóba és az áramellátásba, a teljesítménymérő a valós áramot fogja mutatni.
- Nyomja meg még egyszer a **MODE** gombot, és eressze el, a teljesítménymérő az összegyűjtött **KWh-t** fogja mutatni.
- Nyomja meg még egyszer a **MODE** gombot, és eressze el, a teljesítménymérő az összköltséget fogja mutatni.
- Nyomja meg még egyszer a **MODE** gombot, és eressze el, a teljesítménymérő a költség **COST/KWH-t** fogja mutatni.

#### AZ ÁR BEÁLLÍTÁSA költség/ Cost/kWh

- Nyomja meg a **SET** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik **COST/KWH**, az **első** digitális **COST/kWh** villogni fog, a kiválasztáshoz nyomja meg az **UP/FEL** gombot.
- Nyomja meg még egyszer a **SET** gombot, majd eressze el, a második digitális **COST/kWh** villogni fog, a kiválasztáshoz nyomja meg az **UP/FEL** gombot.
- Nyomja meg még egyszer a **SET** gombot, majd eressze el, a harmadik digitális **COST/kWh** villogni fog, a kiválasztáshoz nyomja meg az **UP/FEL** gombot.
- Nyomja meg még egyszer a **SET** gombot, majd eressze el, a negyedik digitális **COST/kWh** villogni fog, a kiválasztáshoz nyomja meg az **UP/FEL** gombot.
- Nyomja meg még egyszer a **SET** gombot, majd eressze el, a **COST/kWh tizedesvesszője** villogni fog, a kiválasztáshoz nyomja meg az **UP/FEL** gombot

#### AZ ADATOK TÖRLÉSE

Nyomja meg, és tartsa lenyomva 5 másodperc erejéig a **MODE** gombot, amíg ki nem törlődnek a **KWH, PRICE/ÁR és a COST/KWH** adatai.

#### JELLEMZŐK

Áramellátás	230V~50Hz
Max. terhelés	16A, 3680W
A kijelző minimális értéke	0.1W
Az áram mérési értéktartománya	+/-1% vagy +/-1W (0-100W); +/-1%(100-3600W)

# FELHASZNÁLÓI KÉZKÖNYV

## MULTIFUNKCIONÁLIS TELJESÍTMÉNYMÉRŐ

Kód: ELPM-03-WL

Well

Az áram mérésének a pontossága	+/-1%
A kijelző áramának minimális értéke	0.01KWH
Az összegyűjtött elektromos összmenyiség tartománya	0.00-9999.99KWH
Ártartomány	0.00-9999
Áramfogyasztás standby módban	<0.5W
Működési hőmérséklet	5°C-tól +40 °C-ig



**Ökológikus információk:** Az elektromos és elektronikus készülékek olyan speciális hulladékok, amelyeknek a gyűjtése, raktározása, kezelése és újrahasznosítása fontos feladat, mivel megelőzhető a környezeti szennyezés és károsak lehetnek az egészségre is. Az elektromos és elektronikus készülékek speciális gyűjtőközpontokba való kimondott begyűjtésével biztos lehet, hogy azokat helyesen hasznosítják újra és ezáltal a környezetét is védi. Ne feledje! Minden szeméttelre, mezőre juttatott elektromos szerkezet környezetszennyezést okoz!



### Beszállító és elosztó vállalat:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

Tel. 0264-438401\*

[sales@vitacom.ro](mailto:sales@vitacom.ro) , [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)