

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HOSSZABBÍTÓ

Well

Köszönjük hogy WELL terméket választott. Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi utasításokat és tartsák kézükben őket.

1. A TERMÉK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:

Model:

EXTS-3S1.5M/02-WL	EXTS-4S5M/02-WL
EXTS-3S3M/02-WL	EXTS-5S3M/02-WL
EXTS-3S5M/02-WL	EXTS-6S3M/02-WL
EXTS-4S1.5M/02-WL	EXTS-6S5M/02-WL
EXTS-4S3M/02-WL	EXTS-5S5M/02-WL

Tехnikai adatok:

- Gyártási anyag:PP (Propilene polymer)
- Kábel keresztmetszet: 1.5mm²
- Kábel: H05VV-F 3xG 1.5mm²
- Áramerősség: 16A
- Feszültség: 250V
- Max. Terhelés: 3500W

2. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használati utasítás

Csatlakoztassa a hosszabbítót az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a készülékeket a hosszabbító dugaszához.

Figyelem

Csak váltóáramhoz használható. Csak beltéri használatra alkalmas.

Ne helyezze az ujjait vagy fémtárgyakat a hosszabbító dugaszába.

Tilos egyéb tárgyak behelyezése a hosszabbító dugaszába, kivétel az elektronikai cikkek konnektora melyeket csatlakoztatni szeretne. Ne használja a hosszabbítót nedves környezetbe. Ne csatlakoztasson több hosszabbítót egymás után.

Ökológikus információ: A használt elektromos es elektronikus keszulekek specialis hulladek kategoriaba tartoznak, begyujtesuk, tarolasuk es ujrafeldolgozasuk fontos, ezalatt elkerulhetjuk az uveghaz hatast okozo gazok vagy nehezfemek által okozott környezeti szennyezodest, melyek artalmasak az emberi egeszsegre es testi epsegere. Ez okbal kifolyalag kerjuk a hasznalt elektromos es elektronikus keszulekeket, berendezeseket, leadni az erre a celra létrehozott specialis hulladek gyujto kozpontokba, ezalattal hozzájárulvan a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazvan környezetunket es eroforrasainkat.

Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus keszulek amely a hulladek lerakohoz, a foldre , vagy a viz partjara kerül szennyezi a környezetet!

Az elkulonitett gyujtest igenlyo , hulladekka valt elektromos , elektronikus berendezes jelolese:



Beszállító és forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS Kft.

Egyéni nyilvántartási kód: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

