

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KAPCSOLÓS HOSSZABBÍTÓK

Well

Köszönjük hogy WELL terméket választott. Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi utasításokat és tartsák kézügyben őket

1. A TERMÉK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:

Modellek:

EXTS-3S1.5M-SW/02-WL
EXTS-3S3M-SW/02-WL
EXTS-3S5M-SW/02-WL
EXTS-4S1.5M-SW/02-WL
EXTS-4S3M-SW/02-WL

EXTS-4S5M-SW/02-WL
EXTS-5S3M-SW/02-WL
EXTS-5S5M-SW/02-WL
EXTS-6S3M-SW/02-WL
EXTS-6S5M-SW/02-WL

Technikai adatok:

- Gyártási anyag: PP
- Kábel keresztmetszet: 1.5mm²
- Kábel: H05VV-F 3G 1.5mm²
- Áramerősség:16A
- Feszültség: 250V
- Max terhelés: 3500W

2. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használati utasítás

Csatlakoztassa a hosszabbítót az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a készülékeket a hosszabbító dugaszághoz.
Nyomja meg a kapcsolót.

Figyelem

Csak váltóáramhoz használható. Csak beltéri használatra alkalmas.

Ne helyezze az ujjait vagy fémtárgyakat a hosszabbító dugaszába.

Tilos egyéb tárgyak behelyezése a hosszabbító dugaszába, kivétel az elektronikai cikkek konnektora melyeket csatlakoztatni szeretne. Ne használja a hosszabbítót nedves környezetbe. Ne csatlakoztasson több hosszabbítót egymás után.

Ökológikus információ: A használt elektromos es elektronikus keszulekek specialis hulladek kategoriaba tartoznak, begyujtesuk, tarolasuk es ujrafeldolgozasuk fontos, ezalltal elkerulhetjuk az uveghaz hatast okozo gazok vagy nehezfemek alltal okozott kornyezeti szennyezodest, melyek artalmasak az emberi egeszsegre es testi epsegere. Ez okbal kifolyalag kerjuk a hasznalt elektromos es elektronikus keszulekeket, berendezeseket, leadni az erre a celra létrehozott specialis hulladek gyujto kozpontokba, ezalltal hozzájárulva a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazva kornyezetunket es eroforrasainkat.

Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus keszulek amely a hulladek lerakohoz, a foldre , vagy a viz partjara kerul szennyezi a kornyezetet!

Az elkulonitett gyujtest igenlyo , hulladekka valt elektromos , elektronikus berendezes jelolese:



Beszállító és forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS Kft.

Egyéni nyilvántartási kód: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

